

Montageanleitung

1. Schilderposition festlegen.
2. Bohrstellen mit einem Bleistift zentral in den bestehenden Bohrungen der Aluminiumbefestigung markieren.
3. Löcher bohren(\varnothing 6 mm) und Dübel einstecken.
4. Aluminiumbefestigung anschrauben und gegebenenfalls ausrichten.
5. Texteinleger zwischen die Scheiben legen und Gläser einschieben.
6. ESG-Scheiben mit Hilfe der beiden Madenschrauben und dem beiliegenden Inbusschlüssel vorsichtig fixieren. Beim abwechselnden Anziehen der Inbusschrauben beide Scheiben leicht nach vorne ziehen.

